


米家空气净化器Pro H使用说明书



使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管。


产品介绍

提示：说明书中的产品、配件、用户界面等插图均为示意图，仅供参考。由于产品的更新与升级，产品实物与示意图可能略有差异，请以实物为准。



产品介绍


显示屏显示



安装


打开滤芯仓门

下压仓门卡扣，打开滤芯仓门，确认滤芯已入位。




取出电源线

从仓内取出电源线及其包装，并关闭滤芯仓门。



正确位置摆放


为更好地发挥空气净化器的性能，在使用时主机进风口应与墙壁等遮挡物保持一定距离（具体参考下图）。



* 使用时建议背部传感器与墙壁等遮挡物保持一定距离。

连接电源

将电源线连接至主机底部的电源线接口，再接入电源。




提示：使用净化器时，需要关闭门窗以获得更佳净化效果。

使用


开关 / 运行模式切换

轻触按键开机；轻触切换运行模式；长按 2 秒关机。



显示屏亮度调节

轻触按键，调节显示屏亮度。



Wi-Fi 重置

如手机无法连接净化器，请同时长按“开关 / 运行模式切换键”与“显示屏亮度调节键”5 秒，听到提示音后，Wi-Fi 重置成功。



连接米家 APP

本产品已接入米家，可通过米家 APP 或小爱同学操控，并与其他产品互联互通。

扫描二维码，下载并安装米家 APP，已安装米家 APP 的用户将直接进入设备连接页。或在应用商店搜索“米家”，下载并安装米家 APP。打开米家 APP 首页，在页面右上角点击“+”，根据 APP 提示方式添加设备。



提示：由于米家 APP 的升级与更新，实际操作可能与以上描述略有差异，请按照当前米家 APP 内指引进行操作。

维护与保养

滤芯状态提示



1. 滤芯安装提示

净化器没有检测到滤芯或没有安装正版滤芯。



2. 滤芯寿命提示

净化器检测到滤芯且寿命 >10% 时，断开电源线或打开滤芯仓门后再开机，显示屏会出现滤芯剩余百分比提示。



3. 滤芯更换提示

滤芯更换周期为 10—14 个月，净化器检测到滤芯寿命 \leq 10% 时，每次开机，显示屏会出现二维码和滤芯剩余百分比提示。

提示：含有活性炭的滤芯在所吸附有害气体达到饱和状态时，可能出现异味，建议将滤芯置于光照和通风良好处一定时间，以改善活性炭活性，恢复部分吸附能力。如到达建议使用寿命时，请及时更换滤芯。


提示：滤芯更换操作详见滤芯仓背面“滤芯更换”说明。

▲ 务必使净化器停止运行并断电后再进行以下操作。

激光颗粒物传感器清洁


如图所示，借助非尖锐工具打开激光颗粒物传感器仓门，利用风枪或吹风机可对仓门滤网和传感器进行清洁。

注意：切勿使用热风。



滤芯仓清洁

为保证通风和净化效果，可使用吸尘器清洁附着在通风孔和仓壁上的灰尘，或用软布轻轻擦拭。



注意：禁止用水直接冲洗、喷淋机体外壳，不要使用滴水的湿布擦拭，以防止水滴流入机体底部。

注意事项

- 搬运** **▲** 移动时，请务必使主机停止运行，并拔出电源线插头。
-
- 安装** · 滤芯仓门未正确安装时，主机无法启动。
· 主机进风口应与墙壁等遮挡物距离 20cm 以上。
-
- 清洁** · 经常清扫滤芯外表面粗滤网上的灰尘、毛发、杂质，有利于减少细菌滋生。
· 清理堵塞主机进风孔的灰尘、杂质，有利于防止进风量下降。
· 长期不使用时，请遮盖住净化器顶部的出风口，防止顶面格栅和内部扇叶表面落入灰尘，以保持清洁。
-
- 电源** 按照下列指示使用电源线和插座，以免发生火灾、触电或破坏：
· 请勿过度拉扯、扭转或弯折电源线，否则可能引起线芯外露或折断。
· 必须连接适合电源线插头的电源插座。
· 请务必使用主机自带的电源线，不要使用其他品牌的电源线。
· 在进行维护作业或移动空气净化器之前，请务必断开电源。
· 如果电源软线损坏，必须用专用软线或从其制造商或维修部买到的专用组件来更换。
-
- 使用中** · 若产品发生异响、异味、高温、风扇不规则旋转等异常时，请立即停止使用。
· 不可将手指或异物放入防护件、可移动部分、进风口和出风口中。
· 请勿将头发、织物等靠近主机，以免卷入或挡住进风口和出风口。
· 请勿坐、倚靠或倾斜主机。
· 与家用燃气具（如燃气灶、燃气热水器等）同时使用时请通风换气，以免一氧化碳中毒。
· 请勿从出风口向主机内部倒入液体或丢入粉末及细小物质。
-
- 使用限制** 以下情况时请勿使用，否则会发生触电、火灾以及其他损害：
▲ 主机特别是外壳上的进风孔部位请务必远离明火器具（如烛台、香炉、炉灶、壁炉、烟头、鞭炮、打火机、电子点火枪、点火器、火盆等）。
▲ 主机请务必远离高温发热器具（如电取暖器、暖风机、暖脚器、电炉、电熨斗等），请避免可燃物进入主机。
· 易倾倒等不稳定场所。
· 浴室等高温、潮湿、会沾水的场所。
· 本产品不预期供生理、感知、心智能力、经验或知识不足的用户（包括儿童）使用，除非在对其负有安全责任的人员的监护或指导下安全使用。
· 请远离儿童放置，避免儿童玩耍电器。

基本参数


产品名称	米家空气净化器Pro H	额定电压	100—240V~	颗粒物洁净空气量 (CADR 颗粒物)	600m ³ /h
产品型号	AC-M7-SC	额定频率	50/60Hz	颗粒物累计净化量 (CCM 颗粒物)	P4
产品尺寸	310 × 310 × 738mm	额定功率	70W	甲醛洁净空气量 (CADR 甲醛)	220m ³ /h
产品净重	约 9.6kg	噪音	≤65dB(A)	甲醛累计净化量 (CCM 甲醛)	F4
建议适用面积	42—72m ² *	颗粒物净化能效	高效级	甲醛净化能效	高效级
无线连接	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz			本设备包含型号核准代码为 CMIIT ID: 2017DP6053 的无线电发射模块	

* 依据 Q/BJZMK0001-2018 标准测算。

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
电路板	×	○	○	○	○	○
附件	○	○	○	○	○	○

本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。
 ○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。
 ×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。



保修说明

米家空气净化器Pro H 产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日—30 日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受换货或者维修服务；
3. 自您签收次日起 12 个月内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由小米售后服务中心检测确定，可免费享受维修服务。

非保修条例

1. 未经授权的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标贴、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

友情提示：因运输过程中需使用包装箱保证产品运输安全，建议您自签收之日起至少保留包装箱 30 天。

产品性能故障表

名称	性能故障
米家空气净化器 Pro H	正常使用情况下无法开机
	正常使用情况下显示屏无显示
	正常使用情况下空气质量状态指示灯不变
	正常使用情况下无法连接 APP
	正常使用情况下无按键提示音

保修内容

保修内容			保修期
米家空气净化器 Pro H	整机	机器本身的零件 (不包含主要部件)	1 年
	主要部件	马达	3 年
		PCBA (电路板)	3 年
		开关电源	3 年

注意：保修条例仅适用于中国大陆地区。
注意：滤芯为产品随机耗材，保修 15 天。