

### 智米电暖器1S使用说明书

使用产品前请仔细阅读本说明书，并妥善保管

smartmi

#### 安全须知


- 本电暖器仅适室内使用，使用时应放置平稳，请勿翻倒或倾斜。
- 务必正确安装支架后使用本产品。
- 请将产品连接到220V的单相交流电源上。
- 使用插座须具有安全接地装置且承载能力不得低于10A，否则易引发意外。
- 为避免过热，禁止遮盖电暖器及电源线。
- 请勿用湿手触摸电暖器。
- 为避免受伤，请勿触摸使用中或刚停止使用的电暖器。
- 为避免过热而导致火灾，请勿使用电源延长线。
- 严禁用细的金属丝或其它异物插入机内任何空隙，以免造成触电事故。
- 请在通风良好的环境下使用电暖器，严禁杂物进入或堵塞进风口或出风口。
- 请勿在汽油、油漆或其它易燃易爆物品附近放置或使用电暖器，如车库或车间。
- 在浴缸、喷头或游泳池的四周不得使用本电暖器。
- 请勿直接将电暖器放在浴缸或其它水容器里。

#### 维护与保养

- 电暖器不得直接置于电源插座下。
- 本产品为大功率取暖产品，首次使用或需要适配新的插座时，须注意检查插头与插座配合是否良好。
- 简易检查方法：将电源插头插进插座，两个旋钮开关均选最大档位进行加热，约30分钟后关机并取下插头，检查插头的温度是否温度过高，若触摸烫手（温度约超过55度），则必须更换插座，以免因接触不良引起插座过热，导致烧坏插头以及火灾危险发生。
- 请勿使用已损坏的电线或插头连接电暖器。如果电源软线被损坏，为了避免危险，必须由制造商、其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 请确保没有其它设备与本产品在同一电路中使用，以免发生过载。
- 长时间不使用电暖器时请将档位开关旋至“关机”位置，并把电源插头从插座上拔出。
- 电暖器发生故障时，请拨打服务电话，请勿自行拆机。
- 本产品不预期借生理、感知、心智能力、经验或知识不足之用户（包括儿童）使用，除非在对具有安全责任的人员之监护或指导下安全使用。

#### 产品介绍


配件：螺丝刀



#### 产品安装


##### 快速安装

打开包装，安装脚支架即可使用。



#### 使用

##### 机械开关



档位开关：开/关机，调节功率，功率越高，加热越快。

温控按钮：调节温度高低，实际温控功能，出厂时，温控按钮已调至最高温度。旋转档位开关选择功率档位，即可开始工作。

使用过程中，如果感觉温度过高，逆时针旋转温控按钮，可降低温度。

提示：档位开关旋转至“关机”档位时，产品即停止运行，长时间离开时请检查产品是否关机。

#### 基本参数

产品类型	对流式取暖器	额定功率	2200W
产品型号	DNQ042M	额定电压	220V~
产品尺寸	694*448*202mm	额定频率	50Hz
档位功率	三档（900W；1300W；2200W）		

#### 产品保修说明

智米电暖器1S产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后三包服务，服务内容如下：

#### 保修条例

1. 自您购买（签收）次日起7日内，本产品出现《产品性能故障表》所列性能故障的情况，经由智米售后服务中心检测确定，可免费享受退货或换货服务。

#### 非保修条例

1. 未经授权者的维修、误用、碰撞、疏忽、滥用、进液、事故、改动、不正确的使用非本产品配件，或撕毁、涂改标识、防伪标记；
2. 已超过三包有效期；
3. 因不可抗力造成的损坏；
4. 不符合《产品性能故障表》所列性能故障的情况；
5. 因人为原因导致本产品及其配件产生《产品性能故障表》所列性能故障。

注：保修条例仅适用于中国大陆地区。

#### 产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr(VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
加热丝	○	○	○	○	○	○
电源线	○	○	○	○	○	○
电气元件	x	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364的规定编制。

○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均符合GB/T 26577规定的限量要求以下。

x：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26577规定的限量要求。

制造商：北京智米电子科技有限公司 190726-J  
 服务热线：400-008-5678  
 地址：北京市海淀区清河朱房路66号A座4单元2层201-203室