


滤芯安装说明

⚠ 务必使新风系统停止运行并断电后再进行以下操作


① 拉住提手，取出旧滤芯



② 去除新滤芯包装



③ 装入新滤芯，滤芯仓插入主机



注意：滤芯侧面凸台对准滤芯仓正面凹槽进行安装

④ 重置滤芯



开机后，触控“显示屏亮度调节触控按键”5秒，听到提示音后，屏幕显示“重置滤芯成功”

注意事项：

滤芯更换周期为 3-6 个月，新风系统滤芯在连续使用 3 个月时会出现滤芯更换提示，请根据提示及时更换滤芯。详细操作也可见滤芯侧面更换说明。

滤芯在存放及使用过程中，受环境影响，可能产生不同程度的变色情况，属正常现象，对产品的过滤性能无影响，可放心使用。

售后服务说明

智米新风系统滤芯产品售后服务严格依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》实行售后服务，服务内容如下：

保修政策

1. 自您签收次日起 7 日内，本产品出现质量问题（破损、变形），可免费享受退货或换货服务；
2. 自您签收次日起 8 日-15 日内，本产品出现质量问题（破损、变形），可免费享受换货服务。

注：保修条例仅适用于中国大陆地区

制造商：北京智米电子科技有限公司
地址：北京市海淀区清河中街 68 号华润五彩城写字楼 11 层 1102 房间
服务热线：400-008-5678

智米新风系统滤芯使用说明书

使用产品前请仔细阅读本使用说明书，并妥善保管

smartmi